

## Omlooplengtes 2003

<u>Caravan:</u>	<u>Type:</u>	<u>Bouw-jaar:</u>	<u>Dak-maat:</u>	<u>Tent-maat:</u>	<u>Caravan:</u>	<u>Type:</u>	<u>Bouw-jaar:</u>	<u>Dak-maat:</u>	<u>Tent-maat:</u>	
<b>Adria</b>	A390	2003	440	850	<b>Bürstner</b>	Amara 580	2003	645	1050	
	A430	2003	470	875		<b>Caravelair</b>	Antares Luxe 340	2003	350	750
	A432	2003	483	900			Antares Luxe 375	2003	395	800
	A461	2003	521	925			Antares Luxe 390	2003	417	825
	A502	2003	550	950			Antares 395	2003		850
	A542	2003	585	1000			Antares Luxe 400	2003	433	850
							Antares Luxe 425	2003	436	850
	B391	2003	440	850			Antares Luxe 440	2003	460	875
	B432	2003	475	875			Antares Luxe 446	2003	470	875
	B462	2003	517	925			Antares Luxe 460	2003	530	950
	B502	2003	553	975			Antares Luxe 490	2003	525	925
	B562	2003	612	1025			Antares 496	2003		925
						Antares Speciaal 400	2003	460	875	
	Adiva 432	2003	485	900		Antares Speciaal 440	2003	474	875	
	Adiva 462	2003	516	925						
Adiva 502	2003	550	950	Soleria 390	2003		850			
Adiva 542	2003	585	1000	Soleria 420	2003	469	875			
<b>Avento</b>	Avance 395	2003	425	825	Soleria 430	2003		875		
	Avance 420	2003	445	850	Soleria 450	2003		925		
	Avance 445	2003	470	875	Soleria 460	2003	510	925		
	Avance 465	2003	495	900	Soleria 470	2003	542	950		
					Soleria 472	2003	540	950		
	Excellence 395	2003	425	825	Soleria 485	2003	545	950		
	Excellence 420	2003	442	850	Soleria 490	2003		950		
Excellence 445	2003	472	875	Soleria 510	2003		975			
Excellence 465	2003	493	900	Soleria 546	2003		1000			
<b>Beyerland</b>	Sprinter 350/2	2003	366	775	<b>Eden</b>	Eden 400	2003		850	
	Sprinter 390D	2003	420	825		Eden 420	2003		875	
	Sprinter 440 Lite	2003	448	850		Eden 440	2003		900	
	Sprinter 460	2003	472	875		Eden 480	2003		950	
	Sprinter 490TKM	2003	506	925	<b>Chateau</b>	Carat 350	2003		800	
						Carat 390	2003	443	850	
	Vitesse 400/2	2003	440	850		Carat 430	2003	475	875	
	Vitesse 460DB	2003	500	900		Carat 440	2003	493	900	
	Vitesse 460 Lite	2003	500	900		Carat 480 KMU	2003	528	950	
						Carat 490 KU	2003	555	975	
Quartz 400D/V	2003	440	850	Caratt Nice 430	2003	475	875			
Quartz 460TF	2003	498	900							
Quartz 530TF	2003	572	975	Calista 390	2003	443	850			
				Calista 430	2003	475	875			
<b>Biod</b>	Scout	2003	363	775	Calista 440	2003	493	900		
	Nomade	2003	410	825	Calista 450	2003		900		
<b>Bürstner</b>	Fun 390	2003		875	Calista 490 FHU	2003	526	950		
	Fun 400TS	2003	488	900	Calista 490 UE/KMF	2003		975		
	Fun 420TN	2003	482	900	Calista 520	2003		975		
	Fun 435TN	2003	505	925						
	Fun 455TS	2003	552	975	Cantara 400 HU	2003	438	850		
	Fun 480	2003		975	Cantara 450	2003		900		
	Fun 495	2003	578	1000	Cantara 470	2003		900		
					Cantara 490 FHU	2003		950		
	Ventana 410	2003	510	925	Cantara 520	2003		1000		
	Ventana 430TN	2003	514	925	<b>Delta</b>	Aero 3200	2003	330	750	
	Ventana 440	2003	525	925		Aero 3900	2003	420	825	
	Ventana 435/450	2003		950						
	Ventana 455	2003	548	950		Flevo 3900	2003	422	825	
	Ventana 465TS	2003	555	975		Flevo 4600	2003	478	900	
	Ventana 470	2003		1000		Flevo 4900	2003	517	925	
	Ventana 480TK	2003	570	975	Euroliner 4400	2003	455	875		
	Ventana 490TK	2003	596	1000	Euroliner 4600	2003	478	900		
	Ventana 500	2003	595	1000	<b>Dethleffs</b>	Beduin 450DB	2003	530	950	
	Ventana 530/540/550	2003		1050		Beduin 510DB	2003	592	1000	
						Beduin 510	2003	585	1000	
	Amara 410	2003		925		Beduin 540V	2003	650	1050	
	Amara 435/440	2003		950		Beduin 580	2003		1050	
	Amara 455	2003	550	950		Beduin 590	2003		1075	
	Amara 465	2003		975		Beduin 650/670	2003		1125	
	Amara 470	2003		1000						
	Amara 480	2003	564	975						
	Amara 490	2003		1025						
Amara 500	2003	600	1000							
Amara 530/540/550	2003		1050							

### Opmerking:

Deze omloopmaten zijn adviseringslijsten. De eindverantwoording voor de juiste omloopmaat ligt bij de klant en wij adviseren hen dan ook om in alle gevallen de caravan na te meten. (afwijkingen kunnen evt. ontstaan door ingezakte vering, overbelading, kleinere wielen).

<b>Caravan:</b>	<b>Type:</b>	<b>Bouw-jaar:</b>	<b>Dak-maat:</b>	<b>Tent-maat:</b>	<b>Caravan:</b>	<b>Type:</b>	<b>Bouw-jaar:</b>	<b>Dak-maat:</b>	<b>Tent-maat:</b>	
<b>Dethleffs</b>	Camper 395	2003		875	<b>Fendt</b>	510	2003	570	975	
	Camper 430	2003	505	925		540	2003	608	1025	
	Camper 440DB	2003	515	925		550	2003		1025	
	Camper 450/460	2003	530	950		560	2003	624	1025	
	Camper 470V	2003	542	950		650	2003	710	1125	
	Camper 500	2003	593	1000		<b>Hobby</b>	400	2003		825
	Camper 510	2003	590	1000			440	2003		875
	Camper 540	2003	644	1050			450	2003		875
	Camper 560	2003	677	1100			460	2003		900
	Camper 650	2003		1125			495	2003		925
					500		2003		975	
	Camper Lifestyle 450	2003	530	950	540	2003		975		
	Camper Lifestyle 560	2003	670	1075	560	2003		1000		
	Exclusiv 670	2003		1125	610	2003		1050		
					650	2003		1075		
	New Line 390TK	2003	462	875	<b>Homecar</b>	Racer 35	2003		800	
	New Line 420	2003	468	875		Racer 39	2003	440	850	
	New Line 430	2003	500	900		Racer 43	2003	472	875	
	New Line 450/460	2003	525	925		Racer 44/45	2003	493	900	
	New Line 490	2003	545	950		Racer 48	2003	540	950	
	New Line 500	2003		1000		Racer 49	2003	550	950	
	Summer Edition 430DB		2003	500		Racer Fantasy 43	2003	472	875	
	Summer Edition 530TK		2003	645						
Kids&Camp	2003		900	Racer 44 Spirit		2003	493	900		
Bike&Camp	2003		900							
<b>Eifelland</b>	Holiday 350QK	2003	380	800	Rally 40	2003	440	850		
	Holiday 350H	2003	383	800	Rally 45/47	2003	500	900		
	Holiday 395TK	2003	440	850	Rally 49FHU	2003	528	950		
	Holiday 415TM	2003	472	875	Rally 52	2003		975		
	Holiday 415TMF	2003	470	875	<b>Hylander</b>	Ambiance 425	2003	425	825	
	Holiday 460TK	2003	512	925		Ambiance 410	2003	450	850	
	Holiday 460TF	2003	508	925		Ambiance 445	2003	475	875	
	Holiday 460TU	2003	505	925		Ambiance 450	2003	480	900	
	Holiday 495TF	2003	565	975		Ambiance 540	2003	570	975	
	Holiday 500TKM	2003	556	975		<b>Kabe</b>	Brijlant XL	2003	507	925
	Holiday 500TK	2003	560	975	Smaragd XL		2003	550	950	
	Holiday 520	2003	560	975	Ametist GLE		2003	588	1000	
	<b>Elddis</b>	Corona 430	2003	431	850		Safir XL	2003	625	1025
		Corona 490/5	2003	538	950		Safir GLE	2003	625	1025
		Corona 530	2003		975	Onyx	2003		1050	
Odyssey 380		2003	380	800	Diamant	2003		1100		
Odyssey 430		2003	431	850	Royal 720GXL	2003		1100		
Odyssey 470		2003	484	900	<b>Kip</b>	Shuttle 41TTZ	2003	419	825	
Odyssey 490/4		2003	538	950		Shuttle 41EKL	2003	422	825	
Odyssey 490/5	2003	538	950	Shuttle 44TDB		2003	440	850		
Crusader Hurricane	2003		925	Shuttle 44T		2003	467	875		
Crusader Tornado	2003	551	975	Shuttle 44TTR		2003	458	875		
Crusader Cyclone	2003	551	975							
<b>Eriba</b>	Nova 390	2003		850	Greyline 44TTR	2003	433	850		
	Nova 460	2003		925	Greyline 44EKL	2003	460	875		
	Nova 470	2003	533	950	Greyline 47TLB	2003	475	875		
	Nova 490	2003		950	Greyline 47TRZ	2003	475	875		
	Nova 530/545	2003		1000	Greyline 50	2003	510	925		
	Nova 540/560	2003		1025	Greyline 53TEB	2003	535	950		
	Nova 555	2003	629	1050						
	Nova 620	2003		1100	Hy-Line 50TDB	2003	503	925		
	Swing 460	2003		925	<b>Knaus</b>	Sudwind 400TK	2003	468	875	
	Swing 465	2003	540	950		Sudwind 450	2003	535	950	
	Swing 490	2003		950		Sudwind 500	2003	586	1000	
Swing 525/530	2003		1000	Sudwind 500TM2.5		2003	576	1000		
<b>Fendt</b>	410	2003	465	875		Sudwind 550TL	2003	620	1025	
	420	2003	495	900		Sudwind 550TKU2.5	2003	617	1025	
	450	2003	505	925		Sudwind 650TK	2003	725	1125	
	470	2003	528	950	Azur 400TS	2003		875		
	490	2003	557	975	Azur 450TUF	2003	540	950		
					Azur 500TUL	2003	586	1000		

**Opmerking:**

Deze omloopmaten zijn adviseringslijsten. De eindverantwoording voor de juiste omloopmaat ligt bij de klant en wij adviseren hen dan ook om in alle gevallen de caravan na te meten. (afwijkingen kunnen evt. ontstaan door ingezakte vering, overbelading, kleinere wielen).

<b>Caravan:</b>	<b>Type:</b>	<b>Bouw- jaar:</b>	<b>Dak- maat:</b>	<b>Tent- maat:</b>	<b>Caravan:</b>	<b>Type:</b>	<b>Bouw- jaar:</b>	<b>Dak- maat:</b>	<b>Tent- maat:</b>	
<b>Knaus</b>	Euroster 400TS	2003	420	825	<b>Tabbert</b>	Comtesse 540E	2003	610	1025	
	Eurostar 450TF	2003	540	950		Jeunesse 515HTD	2003	528	950	
	Eurostar 500TF	2003	583	1000			Jeunesse 560HTD	2003	600	1000
	Eurostar 650TF	2003	726	1150			Da Vinci 480HTD	2003	522	925
<b>LMC</b>	Munsterland 400	2003		875	Da Vinci 525HE2.3	2003		574	975	
	Munsterland 450/460/ 475	2003		925	<b>TEC</b>	Tour 400		2003		850
Munsterland 495/500	2003	557	975	Tour 410		2003		473	875	
Munsterland 510	2003		950	Tour 460		2003		925		
Munsterland 540K	2003		975	Tour 510		2003		950		
Munsterland 520/540VED2003	2003		1000	Tour 540	2003		1000			
Munsterland 560MDK	2003	607	1025	Travelking 390	2003		850			
Munsterland 650	2003		1100		Travelking 420	2003	476	875		
Dominant 460	2003		925		Travelking 430	2003		875		
Dominant 475RD	2003	518	925		Travelking 440	2003		900		
Dominant 510RE	2003	550	950		Travelking 460/470/485	2003		950		
Dominant 545RD	2003	612	1025		Travelking 495/510	2003		975		
Dominant 560	2003		1025		Travelking 535TK	2003		975		
Dominant 610	2003		1075		Travelking 535TE	2003		1000		
Dominant 640	2003		1100		Travelking 580	2003		1025		
Dominant 660	2003		1125		Travelking 650	2003		1100		
Ambassador 475	2003		925	Weltbummler 470	2003		925			
Ambassador 510RE	2003	550	950		Weltbummler 510	2003	550	950		
Ambassador 560/575	2003		1025		Weltbummler 520	2003		950		
Ambassador 625	2003		1075		Weltbummler 560	2003		1025		
Ambassador 655	2003		1100		Weltbummler 640	2003		1100		
Ambassador 675	2003		1125	<b>Weippert</b>	Nevada 435	2003		900		
Lord Exquisit 575	2003		1025		Nevada 455	2003		925		
Lord Exquisit 625	2003		1075		Nevada 515	2003		975		
Lord Royal 560	2003		1025		Nevada 555/565	2003		1025		
<b>Polar</b>	560 CTH SG/DB	2003	595		1000	Nevada 615	2003		1075	
	590 E LB/BK.....	2003	625	1025	Nevada 655	2003		1125		
<b>Sprite</b>	Esprit 390	2003	425	825	Spezial 560/570	2003		1025		
	Esprit 400	2003	430	850	Spezial 620	2003		1050		
	Esprit 430	2003	465	875	Spezial 660	2003		1100		
	Esprit 460	2003	500	900	<b>Wilk</b>	Safari 450/460	2003	515	925	
Esprit 480	2003	535	950	Safari 490HTD		2003	565	975		
(E) Super 390	2003	405	825	Safari 490KM		2003	558	975		
(E) Super 410	2003	420	825	Safari 560DM		2003	610	1025		
(E) Super 450	2003	475	875	Stern 400		2003		850		
(E) Super 490	2003	520	925	Stern 450DQ		2003	505	925		
<b>Sterckeman</b>	Starlett 330	2003		750		Stern 470DQ	2003	533	950	
	Starlett 370	2003		800		Stern 490	2003		975	
	Starlett 390CP	2003		825		Stern 530K	2003	585	1000	
	Starlett 420/430	2003		850		Stern 560	2003		1000	
	Starlett 445	2003		900	Stern 700	2003		1150		
	Starlett 450	2003		925	De Luxe 451	2003		925		
	Starlett 482	2003		950	De Luxe 471	2003		950		
	Star de Luxe 400	2003		850	De Luxe 491	2003	545	950		
	Star de Luxe 420	2003		875	De Luxe 531	2003	590	1000		
	Star de Luxe 440	2003		900	De Luxe 561	2003		1000		
Star de Luxe 470	2003		925	De Luxe 461HTD(230)2003	2003	612	1025			
Star de Luxe 480/490	2003		950							
Star de Luxe 500	2003		950							
Star de Luxe 545	2003		1000							
Superstar 420	2003		875							
Superstar 470	2003		925							
Superstar 480CP/500	2003		950							
<b>Swift</b>	Toscane 390	2003		825						
	Toscane 410	2003		850						
	Toscane 450	2003		900						
	Toscane 490/491	2003		950						

**Opmerking:**

Deze omloopmaten zijn adviseringslijsten. De eindverantwoording voor de juiste omloopmaat ligt bij de klant en wij adviseren hen dan ook om in alle gevallen de caravan na te meten. (afwijkingen kunnen evt. ontstaan door ingezakte vering, overbelading, kleinere wielen).